



NO.	部品コード	部 品 名
1	03001149	ボルト (5/8×24)
2	03001148	スプリングワッシャー (5/8)
3	03001147	平ワッシャー (5/8)
4	01001146	逆止弁
5	01001145	ステンレスボールSUS (5/16)
6	03101150	Oリング (G65)
7	03101144	内管ヘッド
8	03001124	シャフト
9	03001123	スプリングケースカバー
10	03001122	スプリングケース

NO.	部品コード	部 品 名
11	01001800	スプリング (強) 6.5
12	03001121	スラスト押え
13	03001115	スラストストッパー (B. G用)
14	03001114	スラストベアリング (51105)
15	03001113	Oリング (G50)
16	03001112	ベアリングケース
17	01001102	ろ過網
18	03001101	ヘッドカップリング
19	03001138	オイルシールケース
20	03001137	オイルシール (UE30458)

NO.	部品コード	部 品 名
21	03001136	Oリング (P44)
22	03001132	外管ヘッド
23	03001134	スラストベアリング (51106)
24	03001133	スラストストッパー (O. H用)
25	03101142	内管ヘッドセット
26	03001111	ベアリングケースセット
27	03001131	外管ヘッドセット
28	03001126	アジャストリング (1mm) × 4



スプリングカラー (別売)

※SM (硬岩用) / RS (破碎帯用) でご使用の際は
スプリングをスプリングカラーに切替えて下さい。